

VITA AUDIO R4I

Geïntegreerd Audiosysteem

GEBRUIKSAANWIJZING

Belangrijke informatie:

Lees, vóórdat u de R4I gaat gebruiken, deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar hem daarna goed.

De Snelle Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de antennekabel aan
2. Sluit de netvoeding aan op de R4I en het lichtnet
3. Doe de batterijen in de afstandsbediening
Haal de magnetische onderplaat eraf, plaats de batterijen en let daarbij op de juiste polariteit (+ bij +)
4. Druk de POWER-knop op 'ON'
5. Druk op de STANDBY-knop aan de voorzijde
6. Wacht...
De tuner zoekt automatisch naar alle beschikbare DAB-zenders in uw omgeving en slaat deze op.

7. Luisteren naar de

Kies eerst de gewenste signaalbron (zie pag. 4)

.... radio

DAB:

Druk op ▼ of ▲ om de lijst met beschikbare zenders af te zoeken.

Druk op OK om de gewenste zender te kiezen.

FM:

Druk op ▼ of ▲ en houd deze ingedrukt om naar de eerstvolgende zender te gaan.

.... CD

Zodra u een CD in de sleuf plaatst, wordt automatisch de CD-weergave gekozen.

De CD begint automatisch met afspelen, zodra hij helemaal is geladen.

LET OP: Om de CD eruit te halen, drukt u op de SOURCE-toets.

.... iPod

Haal de stofkap van de connector.

Plaats de iPod in de connector.

Druk op ►|| zodra de iPod is opgestart.

.... USB

Plaats de USB-stick in de USB-aansluiting.

De R4I zoekt automatisch naar alle MP3-/WMA-bestanden en start met weergave zodra de eerste is geladen.

AUDIO

Druk telkens kort op AUDIO tot de gewenste functie verschijnt (3D Sound, Loudness, EQ).

De instelbare opties knippen.

Gebruik de ▼ of ▲ om een instelling te veranderen.

Druk op OK om de gekozen instelling te bevestigen.

CLOCK

Druk op CLOCK om de gewenste functie te kiezen (Alarm, Sleep, Manual Clock Set).

Instellen wekker (Alarm)

Kies ALARM, druk op OK: ON/OFF knippert nu.

Gebruik de ▼ of ▲ en OK om gewenste wektijd, signaalbron en volume in te stellen.

Nadat dit is gebeurd, zal het scherm na 5 sec. teruggaan naar de standaardweergave.

De '🔔' in het scherm geeft aan dat de wekker is ingesteld.

Instellen inslaaptimer (Sleep)

Kies SLEEP en druk op OK: ON/OFF knippert nu.

Gebruik de ▼ of ▲ en OK om gewenste inslaaptijd in te stellen.

Nadat dit is gebeurd, zal het scherm na 5 sec. teruggaan naar de standaardweergave.

De 'S' in het scherm geeft aan dat de inslaaptimer is ingesteld.

Handmatig instellen van de klok

Deze functie kunt u gebruiken wanneer de R4I geen tijdinformatie ontvangt van DAB of FM-zenders met RDS.

Controleren van de wekkerinstelling

Druk kort op CLOCK.

Wekker aan/uit

Druk kort op CLOCK.

Druk lang op OK.

ZENDERVOORKEUZE

U kunt 5 DAB- en 5 FM-voorkeuzezenders programmeren.

Kies een voorkeuzezender: Druk op 1, 2, 3, 4 of 5.

Een voorkeuzezender programmeren: Houd 1, 2, 3, 4 of 5 lang ingedrukt en de huidige zender wordt op die locatie bewaard.

SOURCE

Kies de gewenste signaalbron.

Druk op SOURCE (de huidige bron knippert) en kies dan met de ▼ of ▲ toets DAB, FM, CD, USB, AUX of iPod.

Druk op OK om de gekozen bron te bevestigen.

INFO

Door herhaald op INFO te drukken, kiest u wat u op het scherm ziet.

Voor DAB

- Programmadetails / artiest / tracknaam
- Zendersignaalsterkte
- Frequentieband en gekozen zenderfrequentie
- Programmatype (bijv. Klassiek, Pop)
- Soort uitzending en de gegevensnelheid
- Multiplexnaam
- Datum en tijd

Voor FM

- RadioText – Programmadetails
- Zendersignaalsterkte
- Muziektype (bijv. Klassiek, Pop)
- Audiofunctie – Auto (stereo) / Mono
- Zendernaam
- Datum en tijd

DRAAIKNOPFUNCTIES

STANDBY: Druk 1x in voor AAN of UIT.

VOLUME: Harder - draai naar rechts, Zachter - draai naar links.

SLUIMER: Druk kort in, de wekker stopt en zal na 5 minuten opnieuw afgaan.

WEKKER UIT: Houd de knop lang ingedrukt.

Bediening van iPod, CD en USB

SHUFFLE: De nummers worden in willekeurige volgorde continu afgespeeld
iPod/CD/USB

DOWN

iPod menunavigatie

Vorige album (voor CD/USB in MP3-weergave)

UP

iPod menunavigatie

Volgend album (voor CD/USB in MP3-weergave)

ENTER

iPod menunavigatie

MENU

iPod menunavigatie

INFO

Informatie van album of nummer (voor CD/USB in MP3-weergave)

◀◀

Nummer overslaan / snel terug

iPod/CD/USB

▶||

Nummer afspelen / pauzeren

iPod/CD/USB

▶▶

Nummer overslaan / snel vooruit

iPod/CD/USB

Een nadere kennismaking met de R4I

Voorzijde

Opbergplaats afstandsbediening

Uitwerptoets CD

Aansluiting voor USB-stick

3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting

AUX lijningang

Sluit hier een externe signaalbron aan (bijv. een MP3-speler)

Achterzijde

Antenne-aansluiting

Voorinstelling volume

Uitgang (R) (L)

Sluit hier een externe versterker of een opnamesysteem aan

Input (R) (L)

Sluit hier een externe signaalbron aan (bijv. een MP3-speler)

Netschakelaar

Zekering T2.0 A

230 V ~ | 50 Hz | 0,75 A

Aansluiting lichtnetadapter

Andere functies

Secundaire zenders

Sommige DAB-zenders bieden secundaire services. In dat geval staat er een '>'-teken achter de zendernaam.

Met de OK-toets kunt u tussen hoofdzender en secundaire omschakelen.

FM-functie – Auto (Stereo) / Mono

Bij FM gebruikt de R4I 'Stereo' als standaardinstelling. Voor zwakke zenders kunt u omschakelen naar mono om de ruis te verminderen.

Houd OK ingedrukt om naar Mono om te schakelen (en nogmaals om weer terug te gaan).

Handmatig afstemmen, Automatisch afstemmen en Systeem-reset

Als u de INFO-toets ingedrukt houdt, verschijnen achtereenvolgens deze functies.

Met een druk op OK kiest u de gewenste.

Handmatig afstemmen (DAB): Als u het kanaal en frequentie van een DAB-zender weet, kunt u hiermee de zender direct kiezen.

Automatisch afstemmen (DAB): Hiermee start u een nieuwe zoekopdracht en worden alle gevonden DAB-zenders opgeslagen (handig bijv. als er nieuwe zenders zijn bijgekomen).

Systeem-reset (DAB en FM): Hiermee worden de fabrieksinstellingen van de R4I hersteld en start een nieuwe DAB-zenderzoekopdracht.

Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld naar een locatie bent verhuisd waar heel andere DAB-zenders in gebruik zijn. Met reset worden alle zenders verwijderd en vervangen door alle nieuwe.

Batterijen afstandsbediening

De afstandsbediening van de R4I gebruikt AAAA (LR61) batterijen, ook bekend als Duracell MN2500/MX2500 of Energizer E96.

Deze koopt u bij uw dealer, een goede elektronikawinkel of via Internet.

Mocht u de juiste batterijen toch niet kunnen kopen, neem dan contact op met uw dealer of de importeur.

Onderhoud

Als u de R4I in optimale staat wilt houden, let dan s.v.p. op het volgende:

- Maak hem schoon met een zachte pluivrije stofkwast of een licht-vochtige doek.
- Voorkom dat er spuitwas of andere substantie in contact komt met de afstandsbediening, luidspreker of aansluitingen. Hierdoor kunnen namelijk de prestaties van de R4I verslechteren.
- Een behuizing van hout zal op den duur lichter of donkerder kunnen worden, vooral wanneer hij in zonlicht staat.
- Breng de R4I niet in contact met direct zonlicht, hoge vochtigheid, stof, sterke trillingen of extreme temperaturen: deze hebben alle een negatieve invloed op de afwerking, prestaties en betrouwbaarheid.
- De aanbevolen omgevingstemperatuur ligt tussen 5 °C en 40 °C.
- Voorkom dat er vloeistof – inclusief regen – in het apparaat kan komen.

Specificaties

R4I Geïntegreerd Audiosysteem

- 80 WRMS 2.1 stereosysteem met actieve sublaagluidspreker
- Band III DAB-tuner (174 – 240 MHz)
- FM-tuner (87,5 – 108 MHz)
- CD-speler voor CD-formaten: CD-DA, CD-R/RW, WMA, MP3
- USB-aansluiting voor WMA- en MP3-audiobestanden
- Ondersteuning voor 'ID3 tag' van MP3-bestanden op CD of USB
- iPod Dock voor: iPod Classic, iPod Nano 3^e generatie (video), iPod Touch, iPod mini, iPod met kleurenscherm, iPod 4^e generatie, iPod Nano, iPod Nano 2^e generatie, iPod met video (5^e generatie)
- 2x 90 mm breedbandluidsprekers
- 1x 127 mm speciale lange-slag laagluidspreker
- Antenne: Afneembare telescoop met F-connector
- Afmetingen (hxbxd): 145 x 450 x 225 mm
- Gewicht: 8 kg
- Voeding: 230 V ~ – 50 Hz

Garantievoorwaarden

Vita Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten voor een periode van 2 jaar na datum van aankoop, mits het apparaat op normale manier is behandeld en gebruikt.

De garantie vervalt in het geval van een defect veroorzaakt door onopzettelijke schade (ongeacht de oorzaak), extreme slijtage en gebruik, onachtzaamheid of ongeautoriseerde wijzigingen.

Indien u een probleem heeft met uw R4I, neem dan altijd eerst contact op met de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.

Het apparaat moet altijd in de originele verpakking worden teruggestuurd.
Heeft u de originele verpakking niet meer, dan kunt u terecht bij u verkooppunt .

Kunt u het apparaat niet zelf brengen, verstuur het dan – na betalen van de verzendkosten - via een van de gerenommeerde pakketdiensten.

Fouten en onvolkomenheden voorbehouden (E&OE)

iPod® is een in de VS en andere landen geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.